Vérifiez votre système d'alarme

GRÂCE À CETTE LISTE DE CONTRÔLE, VOUS SEREZ À MÊME D'IDENTIFIER LES FORCES ET LES FAIBLESSES DU VÔTRE.

par Chantal Gagnon

CLAVIER

- ❑ N'est pas visible de l'extérieur de la maison, pour ne pas informer sur l'état activé ou non activé du système.
- ❑ Le délai d'entrée ne dépasse pas 15 secondes.

PANNEAU DE RÉCEPTION ET DE TRANSMISSION DES ALARMES

- ❑ N'est pas visible de l'extérieur de la maison.
- ❑ N'est pas jumelé au clavier d'activation et de désactivation du système.
- ❑ Est difficilement repérable et accessible pendant le délai d'entrée.
- ❑ Est situé à l'intérieur d'une zone protégée, de manière qu'on ne puisse l'atteindre sans générer d'alarme lorsque le système est activé.
- ❑ Est autonome en cas de panne de courant.

LIGNE TÉLÉPHONIQUE

- ❑ L'entrée de la ligne téléphonique dans la maison est difficile d'accès.
- ❑ La prise CA38A est supervisée par le panneau de réception et de transmission. Pour le savoir, débranchez le fil (photo page 11) et vérifiez au clavier numérique si le problème est signalé; sinon, la prise est mal installée.
- ❑ Le raccordement à la prise CA38A est effectué en amont de la distribution des lignes téléphoniques de la maison, donnant au système d'alarme la priorité sur le téléphone.

CONTACT MAGNÉTIQUE

- ❑ Est installé sur chacun des battants ouvrants d'une porte ou fenêtre double.
- ❑ Est installé sur les portes et les fenêtres par lesquelles un indésirable peut s'introduire.

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

- ❑ Réagit sans délai.
- ❑ Est moins efficace s'il tient compte des animaux domestiques.

AUTOCOLLANTS DE L'ENTREPRISE DE SÉCURITÉ

- ❑ Sont visibles sur chaque façade du bâtiment munie d'une porte ou d'une fenêtre.

LIEN AVEC LE CENTRE DE TÉLÉSURVEILLANCE

- ❑ Est bel et bien actif; référez-vous au manuel d'utilisation pour savoir comment procéder pour vous en assurer.‹